

KROFtools[®]
PROFESSIONAL TOOLS



GAMBIARRA SLIM 3-LED ARTICULADA E RECARREGÁVEL
REF.: 1089



Manual do utilizador e instruções
Informações gerais

Nome:	
Morada:	
Modelo:	



DECLARAÇÃO
DE CONFORMIDADE



Nós:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Número da peça: 1089

Descrição: GAMBIARRA SLIM 3-LED ARTICULADA E RECARREGÁVEL

Número de série:-

A que se refere esta declaração está em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s):

Diretiva do Conselho 2014/30/EU referida como Diretiva de Máquinas:

EN IEC 55015:2019+A11

EN 61547:2009

Data de emissão: 02/05/2025

José Bárbara
CEO

Características:

COB LED alta potência - luz principal (frontal)
COB LED alta potência - luz principal (traseira)
LED SMD de alta potência - luz topo
Modo iluminação energia total (frontal): 2h - 200LM
Modo iluminação ECO (frontal): 4h - 180LM
Iluminação traseira: 2h - 100LM
Iluminação topo: 3h - 80LM
Bateria: Li-Ion 3.7 V - 700 mAh - 2.59 Wh
Tempo carga: 2.5 h
Entrada carga DC 5V 1A
Grau proteção: IP54 - IK 07

INSTRUÇÕES FUNCIONAMENTO 1089

Com as seguintes instruções, gostaríamos de ajudá-lo a obter as melhores funções de sua nova luz.

Guarde este manual de instruções para referência futura ou para possuidores subsequentes.

DADOS TÉCNICOS

Fonte de luz	COB LED alta potência - luz principal (frontal) COB LED alta potência - luz principal (traseira) LED SMD de alta potência - luz top
Poder luminoso	aprox. 200 lm (frontal) modo de energia total aprox. 100 lm (frontal) modo ECO aprox. 180 lm (traseira) modo de energia total aprox. 80 lm - luz topo
Tempo funcionamento	aprox. 2h - (frontal) modo de energia total aprox. 4h - (frontal) modo ECO aprox. 2h - (traseira) modo de energia total aprox. 3h - luz topo
Bateria	Li-Ion 3,7 V – 750 mAh – 2,775 Wh
Tempo carga	aprox. 2,5 h
Entrada carga	DC 5V 1 A
Grau proteção	IP54 – IK 07
Temperatura funci.	-10 °C a +40 °C

ATENÇÃO

- Não abra o dispositivo.
- Não olhe diretamente para a gambiarra. Risco de lesões oculares!
- Não opere sob luz solar direta ou condições extremas de temperatura.
- temperatura de operação, -10 °C a + 40 °C.
- Mantenha fora do alcance das crianças! As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com a gambiarra.

PROCEDIMENTOS FUNCIONAMENTO

1089 Procedimento funcionamento conforme abaixo

- Pressione o interruptor pela primeira vez, a luz superior liga.
- Pressione o interruptor pela segunda vez, a luz principal (frontal) muda para o modo ECO.
- Pressione o interruptor pela terceira vez, o interruptor da luz principal (frontal) muda para o modo de potência total.
- Pressione o interruptor pela quarta vez, a luz principal (traseira) muda para o modo de potência total.
- Pressione o interruptor pela quinta vez, toda a luz desligada.

- Desligue a lâmpada e conecte o cabo USB e o carregador durante o carregamento.

O indicador da bateria piscará durante o carregamento.

O indicador da bateria permanecerá aceso após terminar o carregamento.

Se o indicador da bateria não acender, remova o carregador e tente novamente. Use apenas o carregador recomendado para carregar a gambiarra. O uso de um carregador NÃO recomendado pode causar um incêndio e danificar a gambiarra.

Antes de colocar a lâmpada de mão em serviço pela primeira vez, carregue-a por 4-5 horas.

Carregue totalmente a gambiarra antes de armazená-la por um longo período pela primeira vez.

INSTRUÇÕES SEGURANÇA

- Não use o dispositivo se houver danos na caixa, plugue ou cabo.
- consulte o seu especialista autorizado local!
- Não abra o dispositivo! Os trabalhos de reparação e substituição da bateria recarregável só podem ser realizados por electricistas. Realize tarefas de limpeza apenas quando a tomada for removida da rede elétrica da energia!
- Existe o risco de curto-circuito. Reparações no dispositivo só podem ser realizadas por pessoas qualificadas. Entre em contato com a filial autorizada mais próxima.
- Proteja a bateria contra o calor, e. g., contra luz solar intensa e contínua, fogo, água e umidade. Perigo de explosão.
- Se a bateria estiver danificada ou não for usada corretamente. Líquidos podem vazar da bateria. Evite o contato com eles. A fuga de líquidos da bateria pode causar irritação na pele ou queimaduras. Enxaguar com água se entrar em contacto com os olhos, e de seguida procurar ajuda médica.
- A gambiarra não pode ser colocada sobre a superfície da luz enquanto está a ser ligada.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

- O dispositivo não deve ser descartado no lixo doméstico normal em nenhuma circunstância.

- Elimine o dispositivo através de um centro de eliminação autorizado ou da sua instalação de eliminação de resíduos comum. Observe a lei aplicável.

Entre em contato com a sua unidade de descarte de resíduos em caso de dúvidas.

Elimine todos os materiais de embalagem através de uma instalação de eliminação ecológica. As baterias recarregáveis não devem ser descartadas no lixo doméstico.

Devolva as baterias recarregáveis usadas ao seu revendedor ou entregue-as a um centro de coleta de baterias.



GARANTIA

O dispositivo tem dois anos de GARANTIA contra defeitos de fabricação ou materiais. A garantia não se aplica a danos ao dispositivo decorrentes do não cumprimento das instruções de operação. Sujeito a alterações técnicas. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de impressão.