

KROFtools[®]
PROFESSIONAL TOOLS

CE

Idioma
PT

GAMBIARRA CAPÔ LED MULTIFUNÇÕES 2X5W COB
REF.: 1076



Manual do utilizador e instruções
Informações gerais

Nome:	
Morada:	

Modelo:	
---------	--



**DECLARAÇÃO
DE CONFORMIDADE**



Nós:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:
Número da peça: 1076
Descrição: GAMBIARRA CAPÔ LED MULTIFUNÇÕES 2x5W COB
Número de série:-

A que se refere esta declaração está em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s):

Diretiva do Conselho 2014/30/EU referida como Diretiva de Máquinas:

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61547:2023

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

Data de emissão: 24/04/2025

José Bárbara
CEO

Características

Carregador: 5 V; 2 A; AC; USB

Função botões: Iluminação de 50%- 100%- OFF

Bateria: 2 x 3.7 V; 2600 mAh Li-ion

Tempo de carga: 3-4 horas

Tempo funcionamento: 3-4 horas (100%) e 5-6 horas (50%)

Fluxo luminoso: 1000 Lm (100%) / 500 Lm (50%)

Com carregador Micro USB

Abertura: 1220-1800mm



1. Gancho
2. Suporte lâmpada
3. 5W COB
4. Suporte
5. Carregador USB 5V2A AC
6. Cabo USB

AVISO

Este dispositivo utiliza bateria recarregável de íons de lítio que pode romper, incendiar e causar ferimentos em série, se não houver cuidado. Observe as seguintes regras de segurança;

NÃO coloque a bateria e o dispositivo no fogo ou em altas temperatura.

NÃO adultere a fiação da bateria.

NÃO perfure ou danifique a bateria.

NÃO use bateria que pareça danificada.

NÃO mergulhe ou exponha a bateria à água.

NÃO altere ou modifique a bateria.

NÃO tente trocar a bateria de maneira diferente da prescrita neste manual.

NÃO descarte a bateria no fogo ou na água.

O não cumprimento desses avisos pode resultar em ferimentos pessoais e / ou danos à propriedade.

Montagem e uso

1. Coloque a lâmpada (3) no suporte da lâmpada, fixe-a bem pelo suporte (2).

2. Pendure o suporte telescópico no capô pelo gancho (1).

3. Puxar o bastão telescópico (4) para ajustar o comprimento do suporte de acordo com a largura do capô.

4. Para usar, verifique se a bateria está carregada e ligue o interruptor.

5. Quando a unidade precisar ser carregada, use o carregador 5V2A CA (5) ou o cabo USB no (6) para conectar a energia, o indicador na lâmpada ficará vermelho.

Após 3-4 horas, o indicador ficará verde para mostrar totalmente carregado.

CUIDADO: nunca aponte a luz do LED diretamente nos olhos de você ou de outras pessoas.